

PTQ2008微机智能准同期控制器

使用说明书

PTQ2008微机准同期控制器是数字控制器，具有可靠性高、接线和操作简单等特点，主要应用于电压为400V的中小型同步发电机准同期并网控制。

机箱尺寸：高×宽×深=75×150×180 mm 面板 高×宽=80×160 mm

开孔尺寸：高×宽=76×151mm

控制器使用：控制器按上图接线不允许接错，否则会引起非同期合闸。控制器输出是继电器常开接点。接好线后不用进行任何设置即可投入使用。当发电机与电网频率差和电压差小于设定值时，控制器输出合闸信号(只发一次)。要控制器输出重新输出一次合闸信号必须将控制器断电后重新通电。

关于显示：用加、减键轮回选择数码管可以显示发电机电压、发电机频率、电网电压、电网频率、发电机与电网电压差、发电机与电网频率差。

地址：深圳市龙岗区龙岗街道宝清路华丰数码科技园1栋4楼

技术支持：13926677280

电话：0755-89896282、89896283

E-mail: szglxz@126.com

网址：www.szglxz.com

深圳市国立旭振电气技术有限公司

